

SXT

SCOOTERS

Návod k obsluze



SXT 300

OBSAH

Bezpečnostní informace	1	Komponenty.....	7
Nabíjení.....	3	Opravy a údržba.....	7
Před první jízdou.....	4	Diagnostika poruch.....	8
Montáž a nastavení.....	6		



Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod!

POZNÁMKA: Ilustrace v této příručce jsou pouze orientační a mohou se lišit od současného modelu koloběžky. Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.

Model SXT300 nesplňuje evropské homologační předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Jízda na elektrické koloběžce může být nebezpečnou činností. Některé podmínky mohou způsobit selhání zařízení bez viny na straně výrobce. Stejně jako jiné elektrické výrobky i elektrické koloběžky jsou určeny k pohybu, a proto je možné ztratit kontrolu, spadnout a / nebo se dostat do nebezpečných situací, které nemůže vyloučit žádné množství obezřetnosti, péče nebo odborné znalosti. Pokud k takové situaci dojde, můžete se vážně zranit nebo zemřít, i když používáte bezpečnostní vybavení a další bezpečnostní opatření. Používejte zdravý rozum. JEZDĚTE NA VLASTNÍ RIZIKO.

Tato příručka obsahuje mnoho upozornění týkajících se důsledků nedodržení údržby, kontroly nebo správného používání elektrické koloběžky. Vzhledem k tomu, že jakákoliv nehoda může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt, neopakujeme toto varování ohledně možného vážného zranění nebo smrti opakovaně.

VHODNÉ POUŽITÍ A RODIČOVSKÝ DOHLED

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace. Je vaší odpovědností přezkoumat tyto informace a ujistit se, že jezdci rozumí všem upozorněním, pokynům a bezpečnostním tématům a zajistit, že mladí jezdci jsou schopni bezpečně a zodpovědně používat tento výrobek. Doporučujeme, abyste pravidelně četli informace v této příručce spolu s mladšími jezdci a abyste si pravidelně kontrolovali technický stav koloběžky pro zajištění bezpečnosti.

Doporučený minimální věk pro použití je 15 let. Jakýkoli jezdec, který na koloběžce nemůže pohodlně stát, by se neměl pokoušet jezdit. Rozhodnutí rodičů umožnit svému dítěti řídit tento výrobek by mělo být založeno na zralosti, dovednostech a schopnostech dítěte dodržovat pravidla.

Udržujte tento výrobek mimo dosah malých dětí a nezapomeňte, že je určen pro použití pouze osobami, které jsou pro provozování koloběžky kompetentní.

NEPŘESAHUJTE HMOTNOST 110kg. Hmotnost jezdce nemusí nutně znamenat, že velikost osoby je vhodná k udržení kontroly a stability na koloběžce.

Nedotýkejte se brzd nebo motoru během používání nebo přímo po použití, protože tyto části mohou být velmi horké.

Vždy kontrolujte a dodržujte místní zákony nebo předpisy, které mohou ovlivnit místa, kde může být elektrická koloběžka použita. Jezděte opatrně. Dávejte pozor na potenciální překážky, které by mohly zachytit vaše kolo nebo vás donutit, abyste se náhle otočili nebo ztratili kontrolu. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli chodcům, bruslařům, skateboardům, koloběžkám, kolům, dětem či zvířatům, kteří mohou vstoupit do cesty. Respektujte práva a majetek ostatních.

Neaktivujte ovládání rychlosti na rukojeti, pokud nejste na koloběžce a v bezpečném venkovním prostředí vhodném pro jízdu.

Nepokoušejte se o žádné triky na elektrické koloběžce. Tato koloběžka není vyrobena tak, aby odolávala zneužívání při nesprávném použití jako skákání, broušení obrubníku nebo jakýkoli jiný typ triků.

Držte řídítka po celou dobu.

Nikdy nepřevázejte cestující ani nenechte více než jednu osobu, aby jezdili na koloběžce.

Nikdy nepoužívejte v blízkosti schodů nebo bazénů.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Udržujte své prsty a další části těla od řetězu, hnacího řetězu, systému řízení, kol a všech ostatních pohyblivých součástí.

Během jízdy nikdy nepoužívejte sluchátka ani mobilní telefon.

Nikdy se netahejte za jiným vozidlem.

Nepokládejte koloběžku v mokřem nebo ledovém počasí a nikdy nepokládejte koloběžku do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektrických a pohonných komponentů vodou nebo vzniku dalších nebezpečných situací.

Elektrická koloběžka je určena pro použití na suchých površích, jako jsou dlažba nebo rovina s povrchem jako je písek, listy, kameny nebo štrk. Mokřý, hladký, nerovný nebo drsný povrch může zhoršit trakci a přispět k možným nehodám.

Nejezděte v bahně, na ledu, v kaluži nebo ve vodě. Vyhněte se nadměrným rychlostem spojených se sjezdovými jízdami.

Neříkejte poškození povrchů, jako je koberec nebo podlaha - nejezděte uvnitř.

Nejezděte v noci nebo za omezené viditelnosti.

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP

Vždy používejte vhodná ochranná zařízení, jako je schválená bezpečnostní přilba. Přilba může být legálně vyžadována místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti. Chrániče kolen a loktů, košile s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a rukavice se doporučují. Vždy noste robustní boty, nikdy nejezděte bosí nebo v sandálech a udržujte tkaničky mimo oblast koleček, motoru a hnacího systému.

POUŽITÍ NABÍJEČKY

Nabíječka dodávaná s koloběžkou by měla být pravidelně kontrolována. V případě poškození kabeláže, zástrčky, krytu nebo jiné součásti nesmí být koloběžka nabíjena. Nabíječku je nutné opravit nebo vyměnit. Používejte pouze doporučenou nabíječku za dohledu. Při nabíjení buďte opatrní. Nabíječka není hračka. Nabíječku by měla provozovat dospělá osoba. Nabíječku neprovazujte v blízkosti hořlavých materiálů. Při nepoužití odpojte nabíječku ze sítě a z koloběžky. Před demontáží a čištěním koloběžky s kapalinou vždy odpojte nabíječku.

IGNOROVÁNÍ UVEDENÝCH UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ ZVYŠUJE RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

POUŽÍVEJTE OPATRNĚ A S VÁŽNÝM ZÁJMEM O BEZPEČNÝ PROVOZ.

NABÍJENÍ

POKYNY PRO NABÍJENÍ LÍTHIOVÉHO AKUMULÁTORU

Líthiové akumulátory se nabíjejí jinak než olovéné akumulátory. Jednotlivé nabíječky nikdy nezaměňujte navzájem. Líthiový akumulátor se nabíjí s použitím vyššího napětí a proudu. Na LiFePo4 akumulátory se také používají jiné nabíječky. Nesprávné použití nebo nabíjení s nesprávnou nabíječkou může způsobit nenapravitelné poškození akumulátoru, stejně jako požár nebo dokonce způsobit výbuch.

Vyhněte se hlubokému vybití líthiového akumulátoru a také skladování při teplotách pod nulou - to může vést k nenapravitelnému poškození akumulátoru.



UPOZORNĚNÍ:

Při nabíjení akumulátoru je nutné dodržovat pokyny pro nabíjení, protože správné nabíjení a údržba baterií významně přispívá k jejich spolehlivosti a životnosti.

PŘED PRVNÍ JÍZDOU

Gratulujeme vám k nákupu nové elektrické koloběžky. Přejeme Vám hodně zábavy při užívání. Pomocí vaší elektrické koloběžky se můžete pohybovat rychleji, více a pohodlněji než kdykoli dříve. Můžete také koloběžku rychle dobít a pokračovat v jízdě.

Důležité! Tento návod k obsluze platí pro verzi s řetězovým pohonem i pro verzi s motorem v náboji - dodržujte příslušné pokyny.

Potřebné montážní práce

Koloběžka je dodána pouze částečně smontovaná z důvodů balení a přepravy. Před konečnou montáží zkontrolujte poškození všech součástí. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, okamžitě kontaktujte prodejce.



UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme používat koloběžku pouze osobám s minimálním věkem 15 let.

SXT300 OBSAH BALENÍ

1. Koloběžka
2. Nabíječka
3. Návod k obsluze
4. Nářadí
5. Sedlo

PŘED PRVNÍ JÍZDOU

Rozbalte všechny dodané díly. Odstraňte ochranný obal, který chrání koloběžku před poškozením během přepravy. Zkontrolujte díly a koloběžku, zda nedošlo k poškození nebo poškrábání laku, zalomení nebo odizolování kabelů.

Vzhledem k tomu, že je koloběžka předem smontovaná na 95%, neměly by se vyskytnout žádné problémy.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE SPÍNAČ NAPÁJENÍ V POLOZE VYPNUTO PŘED KAŽDOU MONTÁŽÍ, ÚDRŽBOU NEBO ČIŠTĚNÍM KOLOBĚŽKY.

ORIENTAČNÍ ČAS SESTROJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

cca. 30 minut pro konečnou montáž (bez nabíjení akumulátoru)
může dosáhnout 12 hodin při počátečním nabíjení akumulátoru



UPOZORNĚNÍ:


Používejte výlučně originální náhradní díly a příslušenství.

Tato koloběžka byla vyrobena podle přísných specifikací. Přiložené originální díly, které jsou nainstalovány na koloběžce v době nákupu byly speciálně vybrány pro tento model. Také jsou kompatibilní s použitým rámem a všemi ostatními součástmi. Různé další příslušenství mohou, ale nemusí být vhodné a kompatibilní.

MONTÁŽ A NASTAVENÍ

Montáž


1. vysuňte stojan



2. rozložte koloběžku



3. utáhněte šroub skládacího mechanismu



4. nasadte řídítka



5. utáhněte šroub na řídkách



Montáž sedla

1. Nasadte držák sedadla a zajistěte jej
2. Nasadte sloupek sedadla a nastavte výšku
3. Namontujte sedlo a utáhněte ho



Nabíjení akumulátoru

Vaše elektrická koloběžka nemusí mít plně nabitý akumulátor. Proto je dobré akumulátor nabit před použitím.

Pokud není koloběžka běžně používána, dobíjejte akumulátor pravidelně, aby nedošlo k jeho vybití. Průměrná životnost akumulátoru je 250 nabíjecích cyklů.



1 Před nabíjením vypněte spínač napájení. Zapojte nabíječku do nabíjecího portu na elektrické koloběžce.

2 Zapojte nabíječku do síťové zásuvky. Pokud se kontrolky nerozsvítí, zkontrolujte síťovou zásuvku. V případě potřeby zkuste jinou zásuvku.



UPOZORNĚNÍ:

Před čištěním vždy odpojte koloběžku od nabíječky.

Nabíječka má jednu (nebo dvě) LED indikující stav nabití (v závislosti na modelu). Informace o významu indikace nabíjení naleznete u nabíječky.

Nabíječka má zabudovanou ochranu proti přebíjení.

Nabíječka se během používání může zahřát. Je to normální chování. Pokud se vaše nabíječka během používání neohřívá, neznamená to, že nefunguje správně.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud nedochází k pravidelnému dobíjení akumulátoru, může dojít k vybití akumulátoru, bez možnosti opětovného nabití.

KOMPONENTY



Brzdy

Kontrolujte správné fungování brzd. Při stisku brzdové páky se musí okamžitě aktivovat brzdění. Pokud je brzda aktivována současně s řízením rychlosti, elektronika deaktivuje motor. Ujistěte se, že se brzda nezadrhává.



Rám, vidlice a řídítka

Kontrolujte výskyt prasklin nebo zlomených spojů. Ačkoli jsou zlomené rámy absolutní raritou, je možné při velmi agresivní jízdě (např. přes obrubník) ohnout nebo zlomit rám. Kontrolujte proto vaši koloběžku pravidelně.



Kola

Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození kol. Pravidelně nahustěte pneumatiky.



Ochranné pomůcky

Vždy používejte ochranné prostředky, jako jsou např.: schválené bezpečnostní přilby. Doporučeny jsou také chrániče loktů a kolen. Vždy noste robustní obuv. Nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech. Tkaničky udržujte zavázané v dostatečné vzdálenosti od kol, řetězu a hnacího ústrojí.



Akumulátor

Ujistěte se, že je koloběžka vypnuta, když ji nepoužíváte. Koloběžku neskladujte v chladu ani při teplotách pod bodem mrazu. Zmrazení baterii zbytečně poškozuje.



Tento výrobek nepoužívejte před prvním úplným nabitím akumulátoru. Mohlo by dojít k poškození výrobku.

Opravy a údržba


Před údržbou a opravami vypněte koloběžku se spínačem napájení.



Tento model koloběžky má prakticky bezúdržbový motor



Nastavení řetězu: Nejprve uvolněte osu kola, následně pootočte výztuhou ve směru hodinových ručiček, nastavte řetěz do vhodné polohy. Pozor, nenastavujte řetěz příliš natěsno. Po nastavení vhodné polohy řetězu utáhněte osu kola. Otestujte nové nastavení a postup opakujte v případě potřeby. Poznámka: Pokud si nejste jisti správním nastavením, kontaktujte vhodné servisní středisko.



OPRAVY A ÚDRŽBA

NABÍJEČKA

Nabíječka dodávaná s elektrickou koloběžkou by měla být pravidelně kontrolována z hlediska poškození kabelu, zástrčky, krytu a jiných součástí a v případě poškození nesmí být koloběžka nabíjena, dokud není nabíječka opravena nebo vyměněna.

Používejte pouze doporučenou nabíječku.

KOLA

Kola a hnací systém podléhají běžnému opotřebení. Je zodpovědnost uživatele pravidelně kontrolovat nadměrné opotřebení a nahrazovat opotřebované komponenty podle potřeby.

NÁHRADNÍ DÍLY

V našem sortimentu najdete nejdůležitější náhradní díly.



UPOZORNĚNÍ:

Umyjte si ruce po každé manipulaci s akumulátorem.

DIAGNOSTIKA PORUCH

Problém	Možná příčina	Řešení
Koloběžka nefunguje	Nedostatečně nabitý akumulátor	Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zapojení. Ujistěte se, že nabíjecí kabel je správně připojen ke koloběžce a že zástrčka je pevně zapojena do zásuvky.
Koloběžka se při jízdě náhle zastaví	Pojistka selhala	Zkontrolujte všechny kabely a zástrčky a ujistěte se, že jsou pevně připojeny. Pojistka (vedle spínače ON / OFF) automaticky odpojí napájecí zdroj v případě zkratu nebo přetížení motoru.

DIAGNOSTIKA PORUCH

Problém	Možná příčina	Řešení
		Masivní přetížení těžkým jezdcem nebo jízdou do příliš strmého svahu může způsobit přehřátí motoru. Pokud se koloběžka náhle zastaví, počkejte, až se motor ochladí - vyhněte se dalšímu přetěžování a zkuste to znovu. V případě potřeby vyměňte pojistku.
Krátký provozní čas (méně než 15 minut)	Nedostatečně nabitý akumulátor	Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zapojení. Ujistěte se, že nabíjecí kabel je správně připojen ke koloběžce a že zástrčka je pevně zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka napájena.
	Akumulátor je opotřeben	I při správné péči a údržbě akumulátor nevydrží navždy. Průměrná životnost akumulátorové baterie je v průměru 2 roky v závislosti na způsobu použití a podmínkách. Vyměňte pouze za originální akumulátor.
Koloběžka je pomalá	Provozní podmínky přetěžují koloběžku	Použijte koloběžku na plochých, čistých a rovných plochách, jako je například soukromá dlážděná zahrada kolem domu.
	Pneumatiky nejsou správně nahuštěny	Pneumatiky jsou před dodáním nahuštěny, ale může dojít ke ztrátě požadovaného tlaku během skladování a dodání. Nahustěte pneumatiky.
	Koloběžka je přetížena	Ujistěte se, že koloběžka není přetížena. Přetížení může nastat v důsledku vyšší váhy řidiče (např. 110kg a více). Zabraňte tomu, aby jeli na koloběžce současně dva nebo více lidí. Vyhýbejte se extrémním horským stoupáním nebo tažení jiných objektů/vozidel. Pokud je koloběžka přetížena, může dojít k blokování výkonu motoru. Počkejte, až se motor ochladí, aby nedošlo k přetížení, a zkuste to znovu. Zabraňte trvalému poškození pojistky.
Koloběžka někdy jede a někdy ne	Volný kabel nebo zástrčka	Zkontrolujte všechny kabely a konektory a ujistěte se, že jsou pevně zapojeny.
	Poškozený motor nebo spínač napájení	Pro řešení problémů, diagnostiku a opravu se obraťte na nejbližšího prodejce.

SXT
SCOOTERS

